




# PL - PÓŁKA VERDE / SK - POLICA VERDE / HU - POLC VERDE



PL

Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.



GB

Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.



DE

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.



CZ

Očistěte pouze hadříkem nebo mírně navlhčeným ručníkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.







SK




Očistite ho handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.











HU


Tiszta egy ruhával vagy kissé megnedvesített törölközővel.




6	2	1
		
O	Y	Q




No.	Pcs.	L	W	D	Pac
1	1	1000	300	16	1/1
2	2	650	200	16	1/1



①



2



3

