






PL - BIURKO MONTE / D - SCHREIBTISCH MONTE / GB - DESK MONTE / SK - PÍSACÍ STÔL MONTE / HU - ÍRÓASZTAL MONTE



1 hours



UWAGA / ACHTUNG / CAUTION / POZOR / VIGYÁZAT

PL>Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

Szanowny kliencie, jeśli podczas montażu stwierdzisz uszkodzenie lub brak części, proszę podaj jej kod alfanumeryczny lub zaznacz ją na instrukcji montażu i prześlij wraz z protokołem reklamacyjnym

D>Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.
Sehr geehrter kunde, sollte ein teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen sie dies bitte deutlich auf der montageanleitung an und schicken sie die montageanleitung mit ein.

GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.

Dear customer, should there be any piece missing or damaged, kindly mark this piece clearly on the attached assembly instructions and return them to us.






SK>Nábytok by sa mal čistiť iba prachovkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

Vážený zákazník, ak počas montáže zistíte, že niektorá časť chýba alebo je poškodená, vyznačte ju na montážnom návode a zdokumentované (odfotené) to zašlite na naše reklamačné oddelenie.


HU>A bútort csak portörlővel, illetve enyhén nedves ronggyal ajánljuk tisztítani. Ne használjon semmilyen agresszív tisztítószer.

Kedves Vásárló, amennyiben az összeszerelés során kiderül, hogy a termék bármelyik része hiányzik vagy sérült, kérem jelölje be azt a szerelési útmutatón, majd dokumentálja (fényképezze le) a hibás részt, így küldje be a reklamációt a részünkre.



8.0x35 D	 M3	 A	 B	3.5x16 H	M4.0x12 V2	 S	 L	"0" Z
23	2	19	19	14	16	4	2	2
 X	 V	 V1	L-300 mm R		 F			
19	8	8	1		1			







No.	Pcs.	L	W	D
1	1	1100	500	22
2	1	400	500	22
3	1	556	480	16
4	1	722	480	16
5	1	556	464	16
6	1	447	368	16
7	2	556	368	16
8	1	684	350	16
9	2	556	60	16
10	1	550	353	16
11	1	659	300	16
12	1	713	80	16





1





2





3






4






5





6





7





8





9




10




11




12




13



14



15



16

Diagram illustrating the assembly of the back panel (16) to the side panel (15) using screws.

17

Diagram illustrating the assembly of the back panel (6) and the back door (10) onto the main cabinet frame. The back panel (6) is shown being attached to the frame. The back door (10) is shown being attached to the frame. A warning icon indicates that the back panel should not be installed, as it is not recommended for this model.

